

ビーム・ピストルトリガーの調整についての注意点

ビームピストルは内部にセンサーを搭載しており、引金上部がセンサーに接触した状態で電源を入ると通常起動（LEDが点灯）します



下記のようにトリガーを前に出しすぎると先端が本体にあたり、引金上部が浮いてしまい、センサーに接触しないため、異常起動（LEDが高速点滅）します。

トリガー位置を調節する際は、通常起動になるように注意してください。

