

標的射撃範囲について

標的間誤射を避ける為に下記範囲になっております。

興東電子株式会社

標的を数台並べて使用するときには120cmより離して設置してください。

標的間が120cm以内ですと誤動作することがあります。

